

Welke platformen zijn er?

- | | | | |
|-----------|---------------------|--------------------|------------|
| • Apple | I Mac/Ibook | Iphone | Applestore |
| • Windows | Windows/Windows 8RT | Windows phone | Store |
| • Google | Windows/Chromebook | Android smartphone | Play Store |

Soorten

- Grootte 7” – 8” – 10”
- WiFi of WiFi/3G
- Uitbreidbaar met (micro)SD
- A-merken* (Samsung – ASUS – Acer)
- Merken “Hemelvaart”
 - * A-merken zijn vaak voorzien van recentere Android versies en betere updatefuncties

Voordelen

- Prijs (+/- € 80 - € 500)
- Accessoires vaak relatief goedkoop
- Veel Apps gratis in Play Store door “Open Source”

Nadelen

- Gelijk aan de andere platformen wil Google zijn gebruikers in een bepaald keurslijf dwingen

Versies

- [http://nl.wikipedia.org/wiki/Android_\(besturingssysteem\)](http://nl.wikipedia.org/wiki/Android_(besturingssysteem))

Vereisten

- Internetverbinding via WiFi
- Gmail account i.v.m. Apps uit de Play Store

Basisinstallatie

1. Zorg voor een Gmail account
2. Zorg voor een internetverbinding via WiFi
3. Start de Tablet op
4. Doorloop de wizard

Apps installeren

1. Ga naar Play Store
2. Geef in het zoekveld de naam van de gewenste App op en klik op zoeken (loep)
3. Accepteer de voorwaarden en klik op installeren
4. Als de installatie voltooid is verschijnt er een icoon van de betreffende App op het bureaublad


Apps verwijderen

1. Ga via instellingen naar Applicatiebeheer
2. Selecteer de te verwijderen App
3. Klik op App
4. Klik op verwijderen

Apps beheren

1. Ga via instellingen naar Applicatiebeheer
2. Klik op de betreffende App, klik op "gedwongen stoppen"

OF

1.  Selecteer App, houd ingedrukt en kies de optie "uit lijst verwijderen"